

Installatie instructie | Sport Ultra puzzeltegels

Allereerst willen wij u feliciteren met de aankoop van een Bos Rubber fitness vloer! Met deze eenvoudige leginstructie proberen wij de installatie voor u gemakkelijker te maken.

Algemene instructies

Wij raden aan om, na het bepalen van het type tegel, een legplan te maken. Dit zorgt ervoor, dat er een zo'n economisch mogelijk patroon wordt gemaakt waarbij zo weinig mogelijk snijafval ontstaat. Houd er rekening mee dat de puzzelranden tegen de wanden, weggesneden moeten worden. U kunt de tegel ook halveren, zodat u gelijk 2 tegels heeft voor de zijkanten. In verband met rek en krimp van rubber, dient u de tegels tenminste 24 uur laten acclimatiseren in de ruimte waar ze geplaatst worden. Bos Rubber is altijd bereid te helpen met het maken van een legplan.

Leginstructies

Maakt u gebruik van oploopprofielen dan is het belangrijk dat de vloer goed om ligt. Het oploopprofiel past alleen als de tegel goed om ligt. Begin dus altijd eerst met een oploopprofiel, zodat u automatisch de tegels met de goede kant naar boven plaatst. 8mm Ultra puzzeltegels worden per tegel op dikte geschaafd. Hierdoor ontstaan hele fijne snijstrepen (nerven). Zorg ervoor dat deze nerven in de juiste legrichting liggen. Anders lijkt het bij bepaald lichtinval net of er kleurverschil in de tegels zit. De puzzeltegels kunnen op maat gemaakt worden met een stanleymes of met een decoupeerzaag met middel grof houtzaagblad. Druk de puzzel lip eerst met één kant in de uitsparing. Vervolgens buigt u deze iets rond om de andere kant er gemakkelijk in te kunnen drukken. Eventueel kan je de tegel daarna met een rubber hamer aantikken.

Verlijmen van de tegels

De puzzeltegels hoeven niet verlijmd te worden. Echter, indien dunne puzzeltegels (<10mm) voor functionele trainingen wordt gebruikt, adviseren wij wel te verkleven met dubbelzijdige tape.

I.v.m. rek en krimp van rubber, adviseren wij alle puzzeltegels rondom te verkleven met dubbelzijdige rubbertap 20cm breed. Eventueel randen kunnen netjes worden gekit met onze Bos Rubber Polymeer rubberlijm/kit. Houd voor het kitten +/- 2mm ruimte tussen tegel en wand. Hierdoor komt de kit goed in de naad van de tegels. Strijk de naad af met een natte vinger.

Onderhoud

De puzzeltegels kunt u eenvoudig schoonhouden d.m.v. de stofzuiger en een vochtige dweil. Ook kan er een schrob zuigmachine gebruikt worden. Informeer Bos Rubber welke schrob zuigmachine geschikt is voor de rubber vloer. Wij hebben speciaal voor onze functionele rubber sportvloeren "Sport Floor Cleaner" ontworpen, welke gebruikt kan worden om uw vloer

Handelsweg 3
1751 HE Schagerbrug
0224571468
bosrubber.nl

Bel voor meer informatie (+31) 224-571468
of mail naar info@bosrubber.nl voor meer informatie

