

Allereerst willen wij u feliciteren met de aankoop van een Bos Rubber fitness vloer! Met deze eenvoudige leginstructie proberen wij de installatie voor u gemakkelijker te maken.

Vorbereiding

Het oppervlak moet strak, vlak(geëgaliseerd) en schoon/droog zijn.

Bij het afrollen van de rubberen rollen zullen deze krullen. We raden daarom aan om de rollen enkele uren op kamertemperatuur te leggen voordat ze definitief worden gelegd en gesneden om het oppervlak te laten acclimatiseren. Hierna kunt u de rubber vloer installeren.

Vloerverwarming moet 24 uur voor de installatie uitgeschakeld worden en mag alleen weer worden ingeschakeld nadat de lijm is uitgehard.

Installeren

Rollen moeten altijd tegen het invallende licht en in één richting worden gelegd, altijd beginnend bij dezelfde muur. De verbindingen moeten vlak liggen tijdens het leggen. Het lassen van de naden is niet nodig omdat deze praktisch onzichtbaar zijn door het gestructureerde oppervlak.

Verlijmen

Voor een volledige oppervlakhechting en vanwege karakteristieke rolspanningen raden wij aan een 2-K PU-kleefstof, b.v. van Bostik, Kiesel, Mapei, Uzin, Wakol enz. te gebruiken. In dit geval moeten de specifieke lijmaanbevelingen van de fabrikant worden gevolgd. Als u twijfels heeft over de ondergrond of toepassingsgebieden hebt (bijvoorbeeld buiten toepassing), neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende lijmfabrikant. Kopverbindingen en naden moeten worden gefixeerd waar nodig.

Snijden

Het materiaal kan worden gesneden met behulp van een scherp mes of een tapijt mes.

Schoonmaak

Om overmatige vervuiling te voorkomen, raden we aan vuilvangers te plaatsen bij ingangen en entrees. Houd de vloer vrij van olie, benzine en zuren. De vloer is het best te reinigen met een vochtige doek of dweil. Hiernaast regelmatig vegen of stofzuigen is voldoende. Iets hechtende vervuiling kan worden verwijderd met een vochtige doek. Zwaarder vuil kan worden gereinigd met een mild reinigingsmiddel of zachte zeep opgelost in water. Hierna altijd weer reinigen met schoon water. Vlekken moeten zo snel mogelijk worden verwijderd omdat bepaalde stoffen kunnen inwerken in het oppervlak. **Schoonmaakmiddelen op eigen risico!**

Handelsweg 3
1751 HE Schagerbrug
0224571468
bosrubber.nl

Bel voor meer informatie (+31) 224-571468
of mail naar info@bosrubber.nl voor meer informatie

